


Sistema wireless de Payer de convidado

Manual do usuário

(ZJ-85)



Sistema Wireless de Pager de convidado

ZJ-85 Manual do usuário

Resumo

O Sistema de paginação de convidados consiste em um transmissor com teclado numérico e vários Pagers de convidado. É amplamente utilizado em restaurantes fast food, cafés, pizzarias e outros lugares onde há muitos convidados esperando seus serviços. O sistema melhora a eficiência e o nível de serviço, reduz os custos trabalhistas e melhora a imagem, evitando que o cliente fique aguardando em uma longa fila.

Características

PORQUE USAR?

- Minimiza multidões na fila de espera
- Reduz o caos da equipe e melhora o ambiente.
- Notifica as pessoas mais rapidamente.
- Reduz o custo da equipe.
- Melhora a eficiência do trabalho.
- Aumenta a imagem do restaurante.

COMO USAR?


- 1) Os convidados chegam ao restaurante e fazem um pedido. O garçom dá a cada convidado um pager de convidado. Cada pager tem um número associado (de 1 até 999).
- 2) Quando uma ordem é lida, o garçom no balcão pressionará o número no transmissor.
- 3) O hospede correspondente obtém o sinal wireless pelo seu televisor que vibra, acende o LED e apita, então ele vai até o balcão e retira sua comida.
- 4) Para melhor vida útil da bateria: Manter os pager fora do carregador quando os mesmos estiverem carregados

Dados técnicos

Receptor	
Tensão de funcionamento	DC3.7V (bateria recarregável)
Tensão de carga	DC5V
Frequência de funcionamento	433.92MHz
Corrente em standby	10±5mA
Corrente em funcionamento	75±10mA (em vibração)
Sensividade de recebimento	-107±2dBm
Capacidade da bateria	360mAh
Decoder	Código de aprendizado (AM)
Dimensões	71*68*15mm

Teclado de chamada	
Tensão de funcionamento	DC5V/1A adaptador de energia
Frequência de funcionamento	433.92MHz
Corrente em standby	40±10mA
Corrente em funcionamento	200±30mA
Encoder	Código de aprendizado (AM)
Dimensões	153*113*53mm
Base de carregamento	
Tensão de funcionamento	DC5V/4A adaptador de energia
Dimensões	90*90*19mm

Diagrama do teclado de chamada




- 【 ^ 】 Pager up para procurar registros de chamada anteriores.
- 【 v 】 Pager down para procurar registros de chamada sucessores.
- 【 S 】 Salva o número de exibição atual
- 【 ← 】 Retrocede o número de exibição atual
- 【 ENTER 】 Pressione 1~999 e 【 ENTER 】 para chamar.
- 【 CANCEL 】 Pressione 1~999 e 【 CANCEL 】 para cancelar.

【 MODE 】 Alterna o modo: Vibração / Buzzer / Vibração + Buzzer.

【 SET 】 Pressione para emparelhar, pressione por 6s para desemparelhar.

【 ⏻ 】 Pressione por 2s para ligar/desligar.



Botão receptor

Instruções de operação

1. Configurações do modo prompt

O modo prompt tem os modos Vibração / Buzzer / Vibração + Buzzer. Pressione o botão [MODE] e o pager mostrará o modo de solicitação atual e escolherá o modo desejado.

2. Configurações de emparelhamento

Pressione o botão [Set], o LED do pager piscará, então pressione um número entre 1 e 999 + [ENTER] no teclado do transmissor, se esse número for mostrado na tela do pager então o emparelhamento foi feito com sucesso. O número pode ser alternado da mesma maneira.

3. Teste de funcionamento

Após emparelhar, pressione o número que deseja chamar e o LED do pager piscará ao mesmo tempo que vibra e/ou produz o buzzer, dependendo da configuração.

Você pode pressionar o botão [Cancel] ou [☺] no pager para resetar.

4. Carregamento de bateria

Por favor, mantenha os pagers que não estão em uso na base do carregador.

Quando o pager emite um som e pisca o LED a cada Segundo, significa que precisa recarregá-lo.

Enquanto estiver carregando, o pager piscará o LED a cada segundo.

Quando o pager estiver totalmente carregado, o LED se manterá aceso.

Caso queira encontrar um pager entre os que estão carregando, chame o pager e ele piscará o LED.

5. Deletando / Desparelhando

Segure o botão [Set] por 6s até o LED ficar aceso, quando ouvir o buzzer chirrando, significa que o desparelhamento foi bem sucedido.

6. Métodos de operação

Cada base de carregamento suporta 10 pagers no máximo.

Cada transmissor pode trabalhar com até 999 pagers.

Porém cada pager pode ser emparelhado com apenas um transmissor.

Problemas frequentes

Problema	Causa	Solução
Ao ligar a base de carregamento a tela não acende.	Problema com o adaptador de energia.	Troque o adaptador de energia.
A distância que o pager funciona diminuiu bastante.	A tensão do receptor está muito baixa	Recarregue o pager.
O receptor não recebe o sinal transmitido	O emparelhamento não foi realizado com sucesso.	Delete o pager e emparelhe novamente.

Conteúdo da embalagem

Nome	Quantidade	Nome	Quantidade
Teclado transmissor	1 pc	Base de carregamento	1 pc
Pager receptor	10 pcs	Manual de usuário	1 pc
Adaptador de energia	2 pc	Cartão de garantia	1 pc

GARANTIA

A AUTKOM concede a garantia contra eventuais defeitos de fabricação a este produto pelo período de 12 meses a contar da data de venda e a emissão da respectiva Nota Fiscal.

Os produtos são submetidos a testes assistidos em nossa empresa antes do envio dos equipamentos, garantindo um baixo índice de retorno por defeitos de fabricação, por isso durante a vigência do prazo de garantia os equipamentos que se apresentarem defeituosos, deverão ser remetidos à nossa empresa em São Paulo/SP, sendo que as despesas de remessa ou transporte correm por responsabilidade do cliente, forneceremos gratuitamente reposição das que apresentarem comprovado defeito de material.

Não estão incluídas em nossa garantia visitas aos locais de instalação.

Quando se tratar de defeitos que o cliente não saiba definir, recomenda-se despachá-las integralmente e bem acondicionadas à nossa empresa para respectivo reparo. Os produtos revendidos pela AUTKOM, terão suas garantias repassadas aos clientes conforme especificadas pelos seus fabricantes.

Por ser simples, o cliente pode solucionar eventuais problemas operacionais, de configuração dos equipamentos, consultando o Manual de Operacional enviado na compra do produto.

Está garantia perde seu efeito se:

- 1) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações;
- 2) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, maus tratos ou ainda alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas;
- 3) Armazenamento inadequado, avarias do transporte, Sinistros decorrentes, componentes queimados por alta descarga elétrica, excessiva temperatura no local de instalação, excesso de umidade, exposição a produtos abrasivos;
- 4) A Nota Fiscal do produto estiver adulterada, rasurado, danificado ou falta da mesma.
- 5). Os defeitos ou desempenho insatisfatório forem provocados pela utilização em locais impróprios ao equipamento, como em ambientes abertos/externos sujeitos aos agentes da natureza.

A Garantia não cobre:

- 1) Custo de remoção e transporte dos produtos para conserto até nossa empresa;
- 2) Eliminação de interferência externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de instalações inadequadas.
- 3) Serviços de instalações e limpeza.

IMPORTANTE: Garantia das baterias 6 meses, fontes não tem garantia

Sua compra na AUTKOM caracteriza que você concorda com as condições aqui expostas.



Fones para contato: 55 11 2609 3406 | 2609 3408
Rua Heitor Peixoto, 473 – Cambuci São Paulo/SP CEP: 01543

